

BNR34 GT-R

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、先にウインカーをスポイラーに取り付けてください。
- ・スポイラーを真っ直ぐ後方へはめ込みます。(底面にある差し込み部をボディにはめ込んで下さい)
- ・スポイラー上面に有る取り付け穴を純正ファスナーで止めます。(純正の金具は使いません)
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴に合わせ、純正ボルトで止めてください。

