

# 180SX RPS13 (前期、中期、後期)

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### フロント・バンパースポイラー

中期モデルの純正ウインカーを使用しますので、前期、後期モデルの方は、  
中期用純正ウインカーが必要です。

- ・純正バンパーを外し、スポイラーを左右へ軽く広げながら  
まっすぐ後方へはめ込んで下さい。
- ・上のステーと、ラジエーター前のステーは、  
純正を止めていたボルトと  
ファスナーで止めます。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部に  
ある穴に、これも純正の  
ファスナーで止めます。
- ・両サイド上の部分は、  
少し止めにくいですが、  
ボルト+ナットで止めます。
- ・バンパー装着後に、  
ウインカーを装着して下さい。

