

# 180SX RPS13 (前期、中期、後期)

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### リア・ハーフスポイラー

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・リア・ナンバープレートの裏側にネジが一本隠れていますので、これと両サイドの純正ファスナー、両面テープで装着して下さい。

