

180SX RPS13 (前期、中期、後期)

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

サイド・ステップ

- ・ 図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
(このプライマーは、両面テープの、FRPへの接着を強力にする物です。
塗装後の、装着寸前にこの作業を行って下さい。)
- ・ 正しい位置にサイドステップを持って行き、
両面テープとタッピングビスで装着して下さい。

