

BNR34 GT-R

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、先にスポイラーのバックランプ取付穴に純正のコの字留め具を付け、バックランプを取り付けます。
- ・純正のナンバープレート照射ランプステーを取り付け、照射ランプを取り付けてください。
- ・スポイラーをまっすぐ前方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、純正ビスとボルトを使って止めます。
(計6カ所)
- ・トランク開口部は純正ファスナーで止めます。
- ・ナンバープレート部上側の穴を先に止め、
下側の穴をナンバープレートステーの上から、
純正ファスナーでボディに共締めして下さい。

