



シーウェスト エアロパーツ レガシー ツーリングワゴン TA-BP5

取付説明書

- ・できるだけ2~3人で作業をして下さい。
 - ・全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
 - ・全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
- ※両面テープを使う部分には『PACプライマーがついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

リア・アンダーフィン

※リア・アンダーフィンは正確な位置に取り付けるのが難しい為、下記の順番を守って、正しく取り付けて下さい。

- ・リア・アンダーフィンの取り付け面の内側にPACプライマーを塗り、両面テープを貼り付けます。
 - ・フェンダー部の下側の穴をバンパーの穴に合わせ、純正ビスで仮留めします。
 - ・底面を純正ファスナーで固定し、リア・アンダーフィンとバンパーの間に隙間が出来ない様に位置をよく確認して貼り付け、底面後部を付属のボルトナット(M5)で固定します。
 - ・フェンダー部上側の穴を付属のタッピングビスで留め、下の純正ビスを本締めして下さい。
- ・これでリア・アンダーフィンの取り付けは完了です。もう一度、閉め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

