

取付説明書

- ・できるだけ2~3人で作業をして下さい。
 - ・全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず通り行ってください。
 - ・全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。
- ※両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼って下さい。

サイド・ステップ

- ・純正のサイドステップを外します
- ・サイドシル後部にある黒いゴムパーツと底面の樹脂パーツも外します
- ・サイド・ステップの取り付け面の内側にPATプライマーを塗り、両面テープを貼り付けます
- ・リア・フェンダーインナーパネルに付属のクリップナットを取り付けます (図1)
- ・正しい位置にサイド・ステップを持っていき、前後フェンダーインナーパネルに被せるようにはめ込みます
- ・前部を純正ボルトと付属のボルトナット (M5) で固定します
- ・後部を図1のクリップナットに付属のビス (M5) で固定します
- ・底面を純正ファスナーで留め、最後にドア部を付属タッピングビスでボディに留めてください

- ・これでサイド・ステップの取付は完了です
もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい

