

シーウエストエアロパーツ

ランサーエボリューションVII CT9A

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼ってください。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外します。
- ・インタークーラー冷却ノズルを取り外し、バンパースポイラーに取り付けます(3ヶ所)
- ・アンダーパネルの取り付け穴に付属のクリップナットを取り付けます。(12ヶ所)
- ・バンパースポイラーを取り付ける前に、センターダクト内側のボルト止め部が、ネットの後方に重なっていることを確認して下さい。
- ・バンパースポイラーを、前方からまっすぐ車体にはめ込みます。このとき、左右の出っ張り部がヘッドランプ下にある受け部に載るように差し込んでください。
- 純正アンダーパネルが、スポイラーの内側へ重なるようにしてください。
- ・吸気ダクトの上にバンパースポイラー上部が重なっていることを確認し純正のプラスチックファスナーで止めます。(2ヶ所)
- ・バンパースポイラー上部を純正ボルトで止めます。
- ・左右最後端上部を、付属ビスを使用してフェンダーに止めます。
- ・センターダクト内側のボルト止め部を、純正ボルトで止めます。
- ・底面を付属のボルトでアンダーパネルに固定します。(12ヶ所、右端のみに付属のスペーサーを挟み、30mmのボルトを使用)
- ・これでバンパースポイラーの取付は完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

