

シーウエストエアロパーツ

ランサーエボリューションVII CT9A

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼ってください。

サイドステップ

- ・純正のサイドステップを外します。
サイドステップ底面の、取り付け穴位置にある樹脂パーツを、ボディから外しておきます。(2ヶ所)
- ・図の斜線部の内側に『PACプライマー』を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・先にサイドステップ底面に、樹脂パーツを純正ビスで留めておきます。(樹脂パーツの向きが、外す前と同じになるように注意して下さい。)
- ・正しい位置にサイドステップを持っていき、底面を広げながらはめ込みます。
- ・底面を押して樹脂パーツをボディにはめ込み、純正ファスナーと付属のタッピングビスでボディに固定します。
- ・これでサイドステップの取付は完了です。

