

インテグラ DC5

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・ハーフスポイラー

- ・バンパーから、純正のリップスポイラーを外して下さい。
- ・スポイラーの、斜線部分の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、両面テープを貼ります。
このプライマーは、両面テープをスポイラーへの接着を強力にするものです。塗装後の、接着寸前にこの作業を行って下さい。
- ・スポイラーの中央部分を、純正のリップスポイラーを差し込んでいた所に同じように差し込んでください。スポイラーを左右に軽く広げ、後部を少し下げながら、下からかぶせるようにしてバンパーにはめ込みます。
- ・スポイラー両サイド、フェンダー折り返し部にある取付穴を、車体側の取付穴に位置を合わせ純正ビス（4本）で仮止めし、取付ステー（4箇所）をバンパー底面にある取付穴に位置を合わせ純正ボルト（4本）で止め、フェンダー折り返し部のビスを本締めして、完成です。
（両面テープの部分を、手できちんと押さえて、ちゃんと貼れていることを確認してください。）

バンパー底面の図

