

インテグラ DC5

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・アンダーフィン

- ・車から、純正のリップスポイラーを外して下さい。
- ・リアアンダーフィンを車に一度仮合わせし、付属のタッピングビス（片側1ヶ所）の穴の位置にタッピングビスをたててネジ穴を作ります。
- ・リアアンダーフィンの、斜線部・斜線部分の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、両面テープを貼ります。
このプライマーは、両面テープをリアアンダーフィンへの接着を強力にするものです。塗装後の、接着寸前にこの作業を行って下さい。
- ・もう一度リアアンダーフィンを車に合わせ、取付穴に位置を合わせフェンダー側が純正ビス（片側2本）、リア下面が付属のタッピングビス（片側1本）で本締めして、完成です。
（両面テープの部分を、手できちんと押さえて、ちゃんと貼れていることを確認してください。）

