

スカイライン ENR34

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、先にウインカーをスポイラーに取り付けてください。
 - ・スポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。 黒いバンパーステーも外して下さい。
 - ・バンパーステー跡の穴にグリル上面の取り付け穴を合わせ、純正ボルトで止めます。
 - ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴に合わせ、純正ボルトで止めます。
 - ・付属のステーに純正のコ字留め具を付け、スポイラーの下面取り付け部とアンダーカバーを純正ビスで止めます。
 - ・ダクト内部の上面にある取り付け部を純正ファスナーで止めます。
- ・別売のエアークルーの取り付けは、上記のようにスポイラーを取り付け、元のグリルネットとエアークルー用のグリルネットを付け換え、付属のステーを取り付け、ステーの上にエアークルーを置き前方の穴はステーに合わせ、後方の穴はボディに合わせ取り付けます。

