

スカイライン ENR34

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、スポイラーをまっすぐ前方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、純正ビスとボルトを使い止めます。計6カ所あります。
- ・トランク開口部は純正ファスナーで止めます。
- ・バックランプ取付穴に純正のコ字留め具を付け、バックランプをはめ込み純正ビスで止め、ナンバープレート部にある二つのうち上を先に止めナンバープレートステーをスポイラーと共に純正ファスナーで止め、純正のナンバープレート照射ランプステーを取り付け照射ランプを取り付けて下さい。

