

# スカイライン ENR34

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### リアスポイラー

- ・純正ウイングを外し、図のようにウイングベース部裏面斜線部に付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・純正ウイングを装着している方は、ベース部裏面にある4つの取付穴をトランクの取付穴に合わせ付属のボルトで止め、付属の「コの字金具」で両サイド下の四角い穴の部分とトランクを挟むように止めます。
- ・図のようにウイング部両サイドの裏面斜線部に付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・ベース部とウイング部の取付穴を合わせ、付属のキャップボルトにワッシャーをかましベース・ウイング部を止め、フタを閉めます。

