

RX-7 FD3S ライトキット 取付説明書

[ご使用上のご注意]

- ・この商品は車検対応ではございません。
- ・お取り付けは必ず、整備工場または整備士を有する場所でおこなってください。そうでない場合のクレーム、又は、走行中の脱落等による事故に関しては、一切責任を負いかねます。そして、違法走行などに起因する事故などに関しても一切責任を負いかねます。
- ・ウエスチンのパンパースボイラーと併用して、ご使用される場合。この商品とパンパースボイラーが一部干渉しますので、パンパースボイラー側の干渉する部分を切り取って、ご使用下さい。
- ・この商品を清掃する場合は、水で薄めた中性洗剤を使用し水洗いして下さい。ベンジンやシンナー系薬品は絶対に使用しないで下さい。
- ・この取扱説明書と、XLOランプ・MSCランプそれぞれに付いている取扱説明書は、この商品をご利用になる期間中、大切に保存し紛失しないようご注意ください。

[取付手順]

- ・部品が全部揃っているか、開封後一番にお確かめください。
- ・ライトキット取付作業を行う前に、必ず車両のバッテリー（-）ターミナルから（-）端子を取り外して下さい。
- ・車両の純正ヘッドライトを取り外して下さい。純正のボルト・ビス類を紛失しないよう注意して下さい。
- ・XLOランプ・MSCランプを箱から取り出します。箱から取り出した状態では水抜き穴が上側に取付けてあるので、必ず、ランプ本体左右のビスを外し、水抜き穴が下側になるように固定してください。（下図絵参照）
- ・ヘッドライトベースにランプを取付けます。始めにXLOランプステーをヘッドライトベースに取り付け、XLOランプを仮止めします。（下図絵参照）次にMSCランプを仮止めします。（下図絵参照）一度、スモークスクリーン・カーボンカバーを被せ、適切な位置であるか確認し、ネジを本締めしてください。
- ・ランプの付いたヘッドライトベースを車両に取り付けてください。ほとんどは純正ネジを使用しますが、部分的に付属のネジを使う所もあります。（下図絵参照）
- ・配線を接続します。配線の取付説明書は、XLOランプ・MSCランプそれぞれに付いております。よくお読み頂いて確実に接続してください。（安全上のご注意も必ずお読みください。）
- ・ランプ点灯確認後、必ず、光軸を適正位置に調整してください。斜線部内側に両面テープを貼り、カーボンカバー・スモークスクリーン（保護フィルムをはがしてください）を取り付けてください。（下図絵参照）

