

RX-7 FD3S (後期)

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

N1 フロント・バンパー

- ・純正バンパーを外し、先にウインカーをスポイラーに取り付けてください。
- ・スポイラーの後部を下げ後方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右4ヶ所）に合わせ、純正ビスと付属のボルトで止めます。
- ・スポイラー上面にある取り付け穴を純正ボルトで止めます。
- ・ダクト内部にある取り付け穴を付属のビスで、スポイラーとアンダーパネルをワッシャー2枚（ワッシャー大が下）で挟み込んで止めます。（2ヶ所）

