

RX-7 FD3S (後期)

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、先にバックランプをスポイラーに取り付けてください。
- ・図の斜線部の裏に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・スポイラーの後部を下げ前方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、タッピングビスで止めます。
- ・スポイラー上面にある取り付け穴を純正ビスで止めます。

