

インプレッサ GC8/GF8

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロントグリル

- ・純正グリルを外し、先にフロントグリルにネットを取り付けて下さい。
(左右下側の穴を付属のボルトで、下側2ヶ所はツメで止めて下さい)
- ・左右上側の穴で付属のボルトナットを使い、フロントグリルとネットを車体に共締めして下さい。

