

インプレッサ TA-GD

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・グリル2

- ・純正グリルとその両端についている樹脂パーツを外します。
- ・純正バンパーに取り付ける場合はグリル内側の取り付け穴の下にあるファスナーを取り外します。
- ・エアダクトを固定しているボルトを外します。
- ・エアダクトの上にフロントグリルの上部が重なるようにフロントグリルを置きます。
この時グリル内側の取り付け穴の下に、スペーサー（6mm）を挟んでおきます。
- ・上部を純正ボルトで、エアダクトとボディに共締めします。
- ・フロントグリル左右を純正ファスナーで固定します。（4ヶ所）
- ・グリル内側の取り付け穴を、付属のボルトナットで、スペーサーとバンパーを挟んで、ボディに固定します。
- ・これでフロントグリルの取付は完了です。

