

インプレッサ TA-GD

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・ハーフスポイラー

- ・図の斜線部の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、両面テープを貼ります。
(このプライマーは、両面テープの、FRPへの接着を強力にするものです。塗装後の、接着寸前にこの作業を行って下さい。)
- ・スポイラーを左右に軽く広げながら、後部を少し下げ後方へはめ込み、下からかぶせるようにして、フェンダー折り返し部にはめこみます。
- ・両サイドの、フェンダー折り返し部に有る穴を、上は付属のタッピングビスで止め、下は純正ファスナーで止めて下さい。

