

インプレッサ TA-GD

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正リアバンパースポイラーを外し、バンパー裏側からライセンスランプ（ナンバープレートを照らすランプ）を取り外して下さい。
- ・外したライセンスランプを、付属のステーに取り付け、バンパーに取り付けます。
- ・取り付けステーAをフェンダーの内側からボディに仮止めし、ステーBをナンバープレート固定用ステーに使われている純正ボルトを使って、ボディに共締めします。
- ・リアバンパースポイラーを、左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。
- ・先にバンパー上面（9ヶ所）と底面（2ヶ所）を純正ファスナーで固定します。
- ・上面左右を純正タッピングで止めます。
- ・左右前部と底面中央部を描く取り付けステーに、付属のボルトを使って上から止めます。
- ・最後に各取り付けステーを本締めしてください。
- ・これでリアバンパースポイラーの取付は完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

