

スーブラ JZA80

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・ハーフスポイラー

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。

(このプライマーは、両面テープの、FRPへの接着を強力にする物です。

塗装後の、装着寸前にこの作業を行って下さい。)

- ・スポイラーを左右へ軽く広げながらまっすぐ後方へはめ込んで下さい。
- ・ラジエーター前のステーは、純正を止めていたファスナーで止めます。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部に
ある穴に、これも純正のファスナーで止めます。

(別売) インテーク・カバー

- ・カバーを本体側に当て、正しい位置を見つけて、しるしを付けて穴を開けて下さい。
- ・付属のファスナーで止めて下さい。

