

# スープラ JZA80

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### サイド・ステップ

- ・ 図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを塗ります。
- ・ 正しい位置にサイドステップを持っていき、純正ネジとタッピングビスで装着して下さい。

