

# シルビア S13

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、スポイラーを左右に軽く広げながらまっすぐ後方へはめ込んで下さい。
- ・スポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。
- ・センター折り返し部分は付属のボルトナットで止めます。
- ・両サイドはフェンダー折り返し部にある穴に合わせ、純正ボルトで止めます。
- ・両サイド上の部分は少し止めにくいですが、純正ボルトで止めます。
- ・バンパー装着後にウインカーを装着して下さい。

