

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右4カ所）に合わせ、純正ビスで止めます。
- ・グリル部にある取付け穴とダクト内部の上面にある取付け穴を純正ファスナーで止めます。

