

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

N1 フロント・バンパー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーの後部を少し下げ後方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右4カ所）に合わせ、純正ビスで止めます。
- ・バンパー上面にある取り付け穴を純正ファスナーで止めます。
- ・ダクト内部の上面にある取り付け穴を純正ファスナーで止め、
下面の穴を付属のボルトナットで、アンダーパネルに共締めして下さい。

