

取付説明書

できるだけ2～3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・ウイングスポイラー

- ・この商品は、純正ウイングの取り付け穴に合わせて作られています。
純正ウイングの付いていない車に取り付けられる場合、純正ウイングと同じ場所に計4カ所の取付け穴が必要です。
- ・純正ウイングを装着している方は、純正ウイングを外し、図のようにウイングステー裏面斜線部に付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・ウイング本体にステーを取り付けた後にトランクの取付け穴に合わせ付属のボルトで止めます。
- ・図のようにウイング部両サイドの裏面斜線部に付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。

