

# S-2000 AP1

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### フロント・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーを真っ直ぐ後方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右2カ所）に合わせ、純正ビスで止めます。
- ・バンパー上面に有る穴を、純正の取り付け金具を挟んで、純正ボルトでボディに共締めします。
- ・中央部にあるダクトの取り付け部を、車体側ラジエター下の穴に、付属のファスナーで止めて下さい。
- ・底面に有る穴を付属のボルトでアンダーパネルに止めます。



- ・ダクトカバーを取りつける場合、ダクトカバーの穴に合わせてバンパーに穴を開けて下さい。

