

ヴィッツ GF-SCP10

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正バンパーと内側の黒いパネルを外します。
- ・先にステー（左右2ヶ）をボディにピッタリと当たる場所に合わせ、取り付け穴部に下穴を開けます。
- ・ステーを付属のタッピングビスでボディに取り付けます。
- ・純正のナンバープレート照射ランプを取り付けてからバンパーを付属のビスで止めます。
リアゲート部は付属のカラーを挟んで止めます。

