

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼ってください。

フロント・ハーフスポイラー

- ・図の斜線部の内側に『PACプライマー』を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・スポイラーの後を少し下げ後方へはめ込み、下からフェンダー折り返し部に被せます。
- ・サイドステップとのつながりを確認しながら、左右の高さをそろえます。
- ・付属のタッピングビスで止めて下さい。
- ・これでスポイラーの取付けは完了です。
もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

