

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。

全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
※全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー E-type

- ・純正バンパー／ナンバープレートを外し、バンパー裏側のライセンスランプ(ナンバープレートを照らすランプ)、ウインカーユニットを取り外して下さい。
- ・外したライセンスランプ下部に、純正ビスで付属ステー(スチール)を取付け、上部に付属トラスボルト・ワッシャ・ナットで付属ステーを取付け、バンパースポイラーに付属トラスボルト・ワッシャ・ナット(上面中央2ヶ所はM5/ナンバープレート挿入口上3ヶ所はM3)で取付けます。同じく外したウインカーユニットを付属トラスボルト・ワッシャで取り付けます。(左右4ヶ所)
- ・ナンバープレートステー上側のバンパーを載せるステーに付属クリップナットをはめ込み(図1参照)、ナンバープレートステーに付属トラスボルト・ワッシャ・ナット(M5)で付属ステーを固定し、付属スペーサーとナンバープレート(裏面下側の縦に付属のスポンジテープを貼り付ける)を付属ボルト(M6×110)で取り付けます。(図2参照)
- ・リアバンパースポイラーを、左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。この時にナンバープレートを挿入口から通して下さい。
- ・バンパー上面を付属トラスボルト・ワッシャ(M5)で固定し(3ヶ所)、左右最先端を純正ビスでフェンダーに固定します。(左右2ヶ所)
- ・最後にナンバープレート挿入口下の取付け穴に付属トラスボルト(M5)で付属ステーを固定します。
- ・これでリアバンパースポイラーの取付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

