

# 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

両面テープを使う部分には『PACプライマー』がついていますが、これはテープとスポイラー裏面の接着を良くするための下地処理剤です。スポイラー裏面にPACプライマーを塗ってから両面テープを貼ってください。

## サイドステップ

- ・純正のサイドステップを外します。
  - ・正しい位置にサイドステップを持っていき、前後を純正ファスナーで固定します。
  - ・底面を純正ビスで止め、最後にドア部を付属のタッピングビスでボディに止めてください。
  - ・これでサイドステップの取付けは完了です。
- もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認して下さい。

