

## DRFTエアロパーツ取付説明書

この度は「DRFT」エアロパーツをお買い求め頂き誠に、有難うございます。

はじめに

お取り付けの際には、出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。  
全ての製品には、タッピングビス用の穴を車輻に開けたり、両面テープの場所を確認したりして、  
その上で一度実際に「車輻へ装着してみる」という作業を、塗装・加工前に必ず行って下さい。  
塗装・加工後のクレームは、一切受け付けておりませんのでご了承下さい。また、クレーム等が  
ございましたら10日以内にご連絡頂けるよう宜しくお願い申し上げます。10日後のクレームに  
関しましても一切受け付けておりませんので到着後の製品は、速やかにご確認下さいますようお願い  
申し上げます。

## フロント・バンパースポイラー

- ・図純正バンパーを外し、先にコンビネーションランプをスポイラーに取付を行って下さい。
- ・スポイラーの後部を下げ、後方へはめ込んで下さい。両サイドは、フェンダー折り返し部にある穴（左右4箇所）に合わせ、純正ビスと付属ボルトで止めます。
- ・スポイラー上面にある取付穴を純正ボルトで止めます。

