

## DRFTエアロパーツ取付説明書

この度は「DRFT」エアロパーツをお買い求め頂き誠に、有難うございます。

はじめに

お取り付けの際には、出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。  
全ての製品には、タッピングビス用の穴を車輻に開けたり、両面テープの場所を確認したりして、  
その上で一度実際に「車輻へ装着してみる」という作業を、塗装・加工前に必ず行って下さい。  
塗装・加工後のクレームは、一切受け付けておりませんのでご了承下さい。また、クレーム等が  
ございましたら10日以内にご連絡頂けるよう宜しくお願い申し上げます。10日後のクレームに  
関しましても一切受け付けておりませんので到着後の製品は、速やかにご確認下さいますようお願い  
申し上げます。

## サイドステップ

- ・ 図の斜線部分に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこに両面テープを貼ります。塗装後の装着寸前にこの作業を行って下さい。
- ・ 正しい位置にサイドステップを持っていき、両面テープとタッピングビスで装着して下さい。

