

レガシーワゴン GF-BH

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

フロント・ハーフスポイラー

H12年5月以前と以後でバンパーの形状が異なります。以前の場合、取り付けにスペーサーが必要です。

- ・図の斜線部の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
(このプライマーは、両面テープの接着を強力にするものです。塗装後の、接着寸前にこの作業を行って下さい。)
- ・スペーサーが必要な車種の場合、先に、スポイラーにスペーサーを、両面テープで取り付けます。
(その裏にも両面テープを貼ります。)
- ・スポイラーを左右に軽く広げながら、後方へはめ込みフェンダーの折り返し部分にかぶせます。
- ・両サイドの、フェンダー折り返し部に有る穴を、タッピングビスで止めます。
- ・ダクト部の穴をタッピングビスで止めます。
(スペーサーを使っている場合、長いタッピングビスで、スペーサーと共締めして下さい。)

