

レガシーワゴン GF-BH

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

ルーフ・スポイラー

- ・この商品は、純正ウイングの取り付け穴に合わせて作られています。
純正ウイングの付いていない車に取り付ける場合、ゲージを使って取り付け穴を開けて下さい。
- ・純正ウイングを外し、図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・内側2ヶ所を付属のボルトで止め、外側2ヶ所は付属のボルトナットで止めて下さい。
- ・最後に左右のフタを図のように差し込み、付属のボルトで止めて下さい。

