

# インプレッサ TA-GD

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### フロントグリル

- ・純正グリルを外し、先にフロントグリルにネットを取り付けて下さい。  
(付属のタッピングビスで止めます。この時、下側はネットの一番下の穴で止めて下さい。)
- ・グリル部の、バンパーを止めているファスナーのうち、中央の一つを外します。
- ・左右のツメを車体の穴に差し込み、フロントグリル中央の穴を、先に外したファスナーでバンパーと車体に共締めして下さい。

