

# スープラ JZA80

## 取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。  
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、  
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。  
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

### ルーフスポイラー

- ・図の斜線部に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを塗ります。
- ・取り付けステーをスポイラー部に、付属のネジで留めて下さい。
- ・スポイラー部をリア・ハッチの上に乗せ、正しい位置を見つけ、両サイドの取り付けステーに「コの字金具」で挟むように止めます。
- ・ダクト部をルーフの上に乗せ、正しい位置を見つけ、付属のタッピングビスで止めて下さい。  
(必ず、リア・ハッチの開閉ができる事を確認して下さい。)

