

ステップワゴン E-RF

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・リアゲートのラッチ金具を外し、純正バンパーを外します。
- ・バンパースポイラーの前部を少し下げ前方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、純正ビスで止めます。2ヶ所あります。
- ・リアハッチ開口部にある穴（5ヶ所）を純正ボルト・ファスナーで止めます。
- ・リアゲートのラッチ金具を取り付けて下さい。

