

ステップワゴン E-RF

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しうるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・ウイングspoイラ-

- ・リアアンダーミラーをついている場合は、装着出来ません。
- ・図の斜線部の裏側に、付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・最初にリアゲート上部にベースパネルを図のように置き、この脇パネルとゲートの左右・下のラインに合わせてください。
次にパネルの穴（5ヶ所）が空いている位置でリアゲートに穴を開け、下部左右の穴を先に付属のタッピングビスで止めてください。
- ・リアスポイラーとベースパネルの取り付け穴を合わせ上部の3ヶ所の穴は付属のタッピングビスで止め、中央3ヶ所は付属のボルトで止めてください。

