

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、
その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正バンパーを外し、バンパースポイラーの前部を少し下げ前方へはめ込んで下さい。
- ・両サイドは、純正ビスと付属のボルトで止めます。計8カ所あります。
- ・トランク開口部とバンパー底面取付け穴は純正ファスナーで止めます。
- ・ナンバープレートステーとスポイラーを純正ファスナーで共に止め、純正のナンバープレート照射ランプを純正ビスで取り付けて下さい。

