

DRFTエアロパーツ取付説明書

この度は「DRFT」エアロパーツをお買い求め頂き誠に、有難うございます。

はじめに

お取り付けの際には、出来るだけ2～3人で作業を行って下さい。
全ての製品には、タッピングビス用の穴を車輻に開けたり、両面テープの場所を確認したりして、
その上で一度実際に「車輻へ装着してみる」という作業を、塗装・加工前に必ず行って下さい。
塗装・加工後のクレームは、一切受け付けておりませんのでご了承下さい。また、クレーム等が
ございましたら10日以内にご連絡頂けるよう宜しくお願い申し上げます。10日後のクレームに
関しましても一切受け付けておりませんので到着後の製品は、速やかにご確認下さいますようお願い
申し上げます。

サイドステップ

- ・ 図の上部の部分の裏側に付属の「PACプライマー」を塗り、そこへ両面テープを貼ります。
- ・ 次に正しい位置にサイドステップを持っていき、純正ネジとタッピングビスで装着してください。

