

インテグラ DC5

取付説明書

できるだけ2~3人で作業して下さい。
全ての部品は、タッピングビス用の穴を車に開けたり、両面テープを貼る場所を確認したり、その上で一度実際に車に装着してみる、という作業を、塗装前に必ず一通り行ってください。
全てのネジ類は、少しゆるめの仮止め状態で進め、最後に全部を本締めして下さい。

リア・バンパースポイラー

- ・純正リアバンパースポイラーと、リアインナーフェンダーを外し、バンパー裏側からライセンスランプ（ナンバープレートを照らすランプ）を取り外してください。
- ・外したライセンスランプを、リアバンパースポイラーに取り付けます。取り付け方は純正と同じです。
- ・左右のテールランプの下に、黒い鉄板製のフォースメントがあります。それを止めているナットを、それぞれの一番内側（車体中心側）の2本だけ外し、そこへ付属のFRP製ステーを差し込んで共締めしてください。ナットは純正を使用します。
- ・リアバンパースポイラーを、左右を少し広げながら後方からまっすぐ車体にはめ込みます。
- ・先に取り付けたFRP製ステーに、付属のネジを使って上から止めます。
- ・両サイド最上端のリアフェンダーとの取り付け部、その下のインナーフェンダーへの取り付け部、後方下の車体ステーへの取り付け部を、それぞれ2点ずつ、純正のネジを使用して純正と同じ要領で取り付けてください。
- ・これでリアバンパースポイラーの取り付けは完了です。もう一度、締め忘れ等がないか、よく確認してください。

