

ボンネットフード取付説明書

この度は「シーウエスト ボンネットフード」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

《取り付けの手順》

- ・まず純正のボンネットフードとインタークーラー冷却ダクトを取り外します。
- ・インタークーラー冷却ダクトに付いている冷却用ウォッシャーを取り外し、ボンネットフードに取り付けます。
- ・ボンネットの内側から斜めにボンネットフードをはめ込みます。
- ・後ろを持ち上げボンネットの穴位置と取り付け穴が合うように位置を調整してください。
- ・先に、ダクト内の取り付け穴を付属のボルトナットでカカリ止めします（3ヶ所）
- ・カバーを載せ、上から付属のボルトで固定してください。（1ヶ所はフランジナットを使います）
付属サラビス(M4)
- ・最後にすべてのボルトを本締めしてください。

